

Manuel de Maintenance & Sécurité : Toilette Intelligente E21

1. Précautions de Sécurité Importantes

- **Classe de l'appareil** : Ce produit est un appareil de Classe I.
- **Mise à la terre** : L'appareil doit être relié à la terre de manière fiable pour éviter les chocs électriques.
- **Alimentation** : Utilisez uniquement une source 220V AC. Ne touchez jamais la prise avec les mains mouillées.
- **Interdiction de démontage** : Seul le personnel autorisé peut démonter ou réparer l'appareil sous peine de risque d'incendie.
- **Usage de l'eau** : Utilisez exclusivement de l'eau potable ou de l'eau du robinet. Ne projetez pas d'eau directement sur le corps de l'appareil.

2. Guide de Nettoyage et Entretien

- **Surfaces Plastiques** : Nettoyez avec un chiffon doux imbibé d'eau. N'utilisez jamais de produits corrosifs (acétone, benzène, essence, etc.) car ils fissurent le plastique.
- **Filtre de la vanne (tous les 5 mois)** :
 1. Fermez l'arrivée d'eau.
 2. Dévissez le filtre à l'aide d'une pièce ou d'un tournevis (sens anti-horaire).
 3. Rincez les impuretés à l'eau claire avec une brosse à dents.
 4. Réinstallez et serrez fermement pour éviter les fuites.
- **Buse de nettoyage** : Activez le mode "auto-nettoyage" via la télécommande pour faire sortir la buse, puis nettoyez-la avec une brosse douce.

3. Codes d'Erreur et Diagnostics

En cas d'anomalie, l'écran peut afficher les codes suivants :

Code	Problème Détecté
E1	Circuit du capteur de température d'eau ouvert ou déconnecté.
E2	Température de sortie d'eau supérieure à 45°C.
E3	Court-circuit du capteur de température d'eau.

E5	Eau trop froide (< 0°C) ou manque d'eau.
F1	Capteur de température du siège déconnecté.
F2	Température du siège trop élevée (> 48°C).
F3	Court-circuit du capteur de température du siège.

4. Protection Hivernale et Absence Longue

Si la température descend sous **4°C** ou en cas d'absence prolongée:

- Fermez la vanne d'arrêt et videz le réservoir via la touche de chasse d'eau.
- Videz l'eau résiduelle des tuyaux via la fonction auto-nettoyage.
- Débranchez l'alimentation électrique.