

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

WC compact d'angle CORNER KR-61

Version française

Modèle	CORNER KR-61
Type	WC compact à poser, installation en angle
Évacuation	Horizontale Ø 100 mm
Alimentation en eau	Par le dessous – raccord 1/2"
Chasse	Double chasse 6 / 3 litres
Équipement	Cuvette, réservoir, mécanisme de chasse, robinet flotteur, abattant PP

1. Avant le montage

Vérifiez l'intégralité du produit et de ses composants avant de commencer. N'installez pas le produit si l'un des éléments est endommagé. Les dommages ou défauts constatés doivent être signalés avant la pose.

Important : la notice constructeur précise que le non-respect des instructions de montage peut entraîner le rejet d'une réclamation.

2. Préparation de l'installation

- Le sol doit être plan, stable et correctement nivelé à l'emplacement du WC.
- Prévoir une arrivée d'eau équipée d'un robinet d'arrêt avec filtre mécanique.
- Le raccordement du robinet de remplissage se fait avec un flexible fileté 1/2".
- La sortie d'évacuation murale ne doit pas être située plus haut que la sortie d'évacuation de la cuvette.
- Le KR-61 est conçu pour une installation en angle. Vérifiez avant perçage l'alignement avec les deux murs et la position de l'évacuation.
- Utilisez des chevilles et vis adaptées à la nature du sol. Le kit de fixation au sol est fourni avec les modèles des séries Kleopatra et Corner.

3. Montage du réservoir

Sur les modèles Corner, les éléments internes du réservoir sont montés en usine : bouton de commande, robinet de remplissage et mécanisme de chasse. Il n'est donc normalement pas nécessaire de les démonter pour l'installation.

Si un démontage ou un réglage est nécessaire, respecter l'ordre des composants et les joints prévus par le constructeur.

Attention : ne serrez jamais excessivement la fixation entre le réservoir et la cuvette. Un serrage trop important peut provoquer la fissuration ou la casse d'un élément en céramique.

4. Mise en place et fixation de la cuvette

1. Positionner la cuvette dans l'angle prévu et vérifier que la sortie horizontale Ø100 mm correspond parfaitement à l'évacuation.
2. Vérifier le niveau de la cuvette avant de repérer les points de fixation au sol.
3. Retirer la cuvette, percer les trous avec un foret adapté au support, puis mettre en place les chevilles appropriées.
4. Repositionner la cuvette et la fixer au sol à l'aide du kit de montage fourni.

5. Ne pas exercer de contrainte excessive sur la céramique lors du serrage.
6. Raccorder la sortie WC à l'évacuation en utilisant le raccord/joint approprié afin d'assurer une parfaite étanchéité.

5. Raccordement de l'arrivée d'eau

- Fermer l'arrivée d'eau avant toute intervention.
- Installer le robinet d'arrêt avec filtre mécanique sur l'alimentation.
- Raccorder le flexible 1/2" entre le robinet d'arrêt et le robinet de remplissage du réservoir.
- Ouvrir progressivement l'arrivée d'eau et contrôler soigneusement l'absence de fuite.

6. Réglage du remplissage et de la chasse

Le mécanisme du KR-61 permet une double chasse de 3/6 litres. Le réglage du robinet de remplissage doit être effectué de manière à ce que le volume maximal de chasse ne dépasse pas 6 litres.

Lorsque le réglage est correct, le niveau d'eau dans le réservoir doit rester au minimum 10 mm sous le niveau supérieur du trop-plein du mécanisme de chasse.

Après réglage, effectuer plusieurs chasses et vérifier que le remplissage s'arrête correctement et que le mécanisme ne laisse pas couler d'eau en continu.

7. Montage de l'abattant

Monter l'abattant conformément au système de fixation fourni avec celui-ci. Vérifier l'alignement, puis serrer les fixations suffisamment pour empêcher tout jeu, sans forcer sur la céramique.

Pour un abattant frein de chute : ne pas forcer sa fermeture. Il doit descendre seul. Ne pas s'asseoir sur l'abattant fermé et ne jamais monter dessus.

8. Étanchéité et contrôle final

- Vérifier l'étanchéité de tous les raccordements d'eau.
- Vérifier l'étanchéité de la liaison entre la cuvette et l'évacuation.
- Après fixation, assurer l'étanchéité entre le bas de la cuvette et le sol avec un cordon de silicone sanitaire adapté.
- Effectuer plusieurs cycles de remplissage et de chasse.
- Contrôler à nouveau tous les raccords après quelques minutes.

9. Entretien et précautions d'utilisation

- Utiliser uniquement de l'eau froide propre pour le remplissage du réservoir. Ne pas ajouter de produits chimiques dans l'eau du réservoir.
- Nettoyer la céramique avec un détergent doux et un chiffon souple. Éviter les produits abrasifs, corrosifs ou contenant des substances caustiques, notamment la soude (NaOH).
- Ne pas utiliser de chiffon ou d'éponge susceptible de rayer la surface.
- Ne pas soumettre la céramique à des variations brutales de température ni au gel.
- Avant utilisation, contrôler l'étanchéité de toutes les connexions.
- En cas de fissure de la céramique, cesser immédiatement l'utilisation. Une cuvette ou un réservoir fissuré doit être vidé.
- Si le WC reste inutilisé pendant une longue période, fermer le robinet d'arrêt et vider le réservoir.
- Contrôler au moins une fois par mois l'état du filtre d'arrivée d'eau et le nettoyer ou le remplacer si nécessaire.

10. Dimensions et implantation du KR-61

Le constructeur indique notamment les dimensions suivantes pour le CORNER KR-61 : largeur/profondeur d'implantation selon la vue, avec une évacuation horizontale Ø100 mm et une alimentation basse 1/2". Les cotes exactes doivent être vérifiées sur le plan technique du produit avant perçage, car les tolérances constructeur sont de ±5 mm pour les trous et ±10 mm pour les autres dimensions.

Référence	KR-61
Évacuation	Horizontale Ø100 mm
Arrivée d'eau	1/2" par le dessous
Chasse	3 / 6 L
Installation	En angle

Cette traduction est basée sur la notice constructeur, version 1.3 du 07/03/2022. Les schémas originaux de la notice constructeur restent la référence pour les détails graphiques de montage.