

VOTRE MIROIR SUR MESURE

FONCTIONNEMENT MONTRE NUMÉRIQUE



L'HORLOGE NUMÉRIQUE DE VOTRE MIROIR EST RELIÉE PAR UN CÂBLE JAUNE, À UN BOUTON VISIBLE SUR LE CÔTÉ DU CADRE, GRÂCE AUQUEL L'HEURE ET LA DATE PEUVENT ÊTRE RÉGLÉES.

SI VOUS APPUYEZ À PLUSIEURS REPRISES SUR CE BOUTON, VOUS PARCOUREZ LES DIFFÉRENTES FONCTIONS DE L'HORLOGE.

SI VOUS VOULEZ CHANGER L'HEURE, IL SUFFIT DE CHERCHER LA FONCTION DANS LAQUELLE S'AFFICHE L'HEURE PUIS DE MAINTENIR APPUYÉ LE BOUTON QUELQUES SECONDES. LES CHIFFRES QUI INDICENT L'HEURE VONT ALORS SE METTRE À CLIGNOTER. APPUYEZ ALORS BRIÈVEMENT SUR LE BOUTON POUR INCRÉMENTER L'HEURE JUSQU'À TOMBER SUR CELLE VOULUE. APPUYEZ ALORS À NOUVEAU SUR LE BOUTON PENDANT QUELQUES SECONDES POUR RÉGLER LES MINUTES DE LA MÊME MANIÈRE.

PROCÉDEZ DE LA MÊME FAÇON POUR RÉGLER LA DATE. PARCOUREZ LES FONCTIONS DE L'HORLOGE JUSQU'À AFFICHER LA DATE PUIS MAINTENEZ QUELQUES SECONDES LE BOUTON POUR ENTRER DANS LES RÉGLAGES. PRESSEZ BRIÈVEMENT LE BOUTON POUR CHANGER LE CHIFFRE ET APPUYEZ LONGUEMENT POUR VALIDER.