



1-Tuyau de sortie 2-Tuyau transparent 3-Tuyau d'arrivée du savon 4 - Port de connexion

5- Câble d'alimentation 6 - Entrée du robinet 7- Sortie du robinet 8 - Câblage de sortie de robinet 9 - SL Bouton 10 - FR Bouton

SL Bouton : Description des fonctions :

- 1- Appuyez longuement sur le bouton SL jusqu'à ce que le buzzer retentit.
- 2- Trois vitesses réglables :
 - Le premier buzzer de vitesse retentit une fois, le temps d'utilisation est de 0.7 secondes.
 - Le buzzer de deuxième vitesse retentit deux fois, le temps de décharge est de 1 seconde.
 - Le buzzer de troisième vitesse retentit trois fois, le temps d'utilisation est de 15 secondes.

FR Bouton : Description de la fonction :

- 1- Appuyez une fois rapidement sur le bouton FR pour décharger rapidement le liquide afin de remplir le tube vide.
- 2- Appuyez sur la touche FR pendant 2 secondes ou plus pour récupérer rapidement le savon dans le tuyau à savon.