

INSTALLATION FACILE



Positionner les 2 écrous de fixation



Installer les pieds de fixation



Ajuster à la bonne distance



Mettre les couvercles décoratives



Fixer finalement l'abattant WC



Votre abattant WC est prêt