








# Instructions d'installation du robinet

 <p>Spout Body</p> <p>Mounting Bolt</p> <p>Rubber Ring</p> <p>Metal Ring</p> <p>Mounting Nut</p> <p>Mounting Screws</p> <p>Cold Waterline</p> <p>Hot Waterline</p>	<p><b>1. Préparer le lavabo :</b> Percez un trou <b>ronde de 35 mm</b> au centre de la surface du lavabo pour installer le robinet.</p> 	<p><b>2. Installer le robinet et le flexible</b></p> <p>Fixez et serrez le <b>flexible d'arrivée d'eau froide</b> sur l'entrée correspondante. Insérez le <b>robinet et le flexible</b> dans le trou. Assurez-vous que la <b>base du robinet soit bien posée sur la surface du lavabo.</b></p> 	<p><b>Installez la rondelle en caoutchouc, la rondelle métallique et l'écrou de fixation du robinet.</b></p> <p><i>Composants :</i> Rondelle en caoutchouc / Rondelle métallique / Écrou de fixation</p> 
	<p><b>4. Soulevez la rondelle en caoutchouc et la rondelle métallique, puis serrez-les avec l'écrou de fixation. Ensuite, serrez la vis de fixation.</b></p> 	<p><b>5 Connectez les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide correspondants aux robinets d'angle, puis serrez-les.</b></p> <p>Hot water angle valve</p> <p>Cold water angle valve</p> 	<p><b>6 Installation terminée.</b></p> 

# Installation Instructions:

 <p>Spout Body</p> <p>Mounting Bolt</p> <p>Rubber Ring</p> <p>Metal Ring</p> <p>Mounting Nut</p> <p>Mounting Screws</p> <p>Cold Waterline</p> <p>Hot Waterline</p>	<p><u>1</u> Open a 35mm round hole in the center of the basin surface for installing the faucet</p> 	<p><u>2</u> Install and tighten the cold water inlet hose according to the corresponding water inlet hole, put the faucet and hose into the opened round hole, and the faucet base fits the plate surface.</p> 	<p><u>3</u> Install the rubber washer, metal washer, and faucet fixing nut.</p>  <p>Rubber ring</p> <p>Metal ring</p> <p>Mounting Nut</p>
	<p><u>4</u> Lift up the rubber washer and the metal washer and tighten them with the fixing nut. Then tighten the fixing screw.</p> 	<p><u>5</u> Connect the corresponding hot and cold water pipes to the angle valve and tighten them.</p>  <p>Hot water angle valve</p> <p>Cold water angle valve</p>	<p><u>6</u> Install finished</p> 