

masalledebain.com

Nous vous remercions,

d’avoir choisi les produits masalledebain.com, et de la confiance que vous nous accordez. Afin d’assurer une installation optimale, nous vous invitons à suivre attentivement les instructions renseignés dans ce document. Notre équipe est à votre disposition pour toute assistance complémentaire.

Thank you,

for choosing masalledebain.com products, and for the trust you have placed in us. To ensure optimal installation, we invite you to carefully follow the instructions given in this document. Our team is available for any further assistance you may need.

1. Composants du produit


Vérifiez que tous les composants (cadre principal du porte-serviettes, supports de fixation, sachet de vis, notice, etc.) sont complets et exempts de dommages dus au transport.

	Liste des pièces	Quantité	Schéma
A	Cadre principal du porte-serviettes	1PCS	
B	Pièce encastrée	1PCS	
C	Pied de fixation	2PCS	
D	Vis auto-taraudeuse	6PCS	
E	Cheville d'expansion	6PCS	
F	Vis de pression	6PCS	
G	Clé Allen	1PCS	
H	Connecteur	1PCS	

2. Caractéristiques techniques du produit

Puissance nominale	-- 120w	Plage de régulation de température	-- 40-65°C
Tension nominale	-- 220v	Plage de minuterie	-- 01-08h/OM(toujours allumé)

Dimensions du produit



3. Consignes de sécurité

- L’installation et le raccordement électrique de ce produit **doivent être effectués exclusivement par un électricien qualifié**, conformément aux normes électriques locales.
- Assurez-vous que la tension d’alimentation correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique du produit (généralement 220 V ~ 50 Hz).
- **Il est strictement interdit** d’utiliser une alimentation sans mise à la terre ou dont la mise à la terre est défectueuse.

Évitez de manipuler l'interrupteur ou de brancher/débrancher la prise avec les mains mouillées.

- La prise électrique doit être installée dans une zone sèche, éloignée de toute source d'eau (douche, baignoire, lavabo). Il est recommandé de l'installer à une hauteur minimale de 1.8 m et de la munir d'un cache étanche. **Il est strictement interdit** de l'installer à un endroit susceptible d'être éclaboussé ou immergé.

- Ne partagez pas** la même prise électrique avec d'autres appareils de forte puissance. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil lui-même. En cas de dommage, d'usure, de déformation, de surchauffe ou de tout dysfonctionnement anormal (odeur, bruit inhabituel), **cessez immédiatement l'utilisation** et contactez un technicien de maintenance qualifié ou le service client.

- Utilisation **uniquement** en intérieur, dans des zones sèches (salle de bain, toilettes). **Il est strictement interdit** de l'installer ou de l'utiliser en extérieur, dans des espaces confinés et humides (comme un sauna), à proximité de matières inflammables ou explosives, ou dans un endroit susceptible d'être directement arrosé.

- Assurez-vous que le mur d'installation est plat, solide et capable de supporter le poids du produit (y compris lorsque des serviettes humides y sont suspendues).

- L'emplacement d'installation doit offrir un espace suffisant pour assurer une bonne circulation de l'air autour de l'appareil. Prévoir un **espace libre d'au moins 10 cm** au-dessus, en dessous et sur les côtés du produit pour la dissipation thermique.

- Cet appareil **n'est pas destiné** aux personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf si elles sont sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation de l'appareil.

- Ne placez ou ne suspendez pas** d'objets en plastique, de matières inflammables, de produits cosmétiques, d'appareils électroniques, etc., sur le porte-serviettes.

4. Mode d'emploi

• Mise sous tension --

Brancher l'appareil. Il se met en veille. Appuyez brièvement sur la touche [] pour le mettre en marche. Le mode « Séchage automatique » est activé par défaut.

• Rétroéclairage --

Lorsque l'appareil est allumé, l'écran est illuminé et affiche la température actuelle de la surface du porte-serviettes.

• Minuterie --


Une brève pression sur la touche [] permet de régler la durée de fonctionnement. Le minuteur peut être programmé de 01 à 09 heures, par paliers d'1 heure.

• Régulation de température --

Une brève pression sur la touche [] permet d'ajuster la température. La plage de réglage s'étend de 40°C à 65°C, par paliers de 5°C. En l'absence de réglage manuel, l'appareil chauffe jusqu'à 50°C après la mise en marche, puis maintient automatiquement cette température.


• Arrêt --

Maintenez la touche [] enfoncée pour éteindre l'appareil. Pour prévenir toute surchauffe et dans un souci d'économie d'énergie, l'appareil s'éteint automatiquement après 4 heures de fonctionnement si aucun minuteur n'a été programmé.



5. Procédure d'installation

- Le produit est équipé d'une fiche pour faciliter le test sous tension. Cette fiche doit être coupée après le test. Ne touchez pas au connecteur aviation lorsque l'appareil est sous tension.



- Unité : cm. Dimensions: 12, 24, 12, 44, 9. A warning icon and text: 'Profondeur de la saignée murale + épaisseur du carreau < 7 cm'.

- Diagram showing the installation of the wall-mounted unit. Labels A, B, D, and E indicate the mounting points and the unit itself.

Avant l'installation murale définitive, assemblez d'abord le produit et effectuez un test sous tension. Ne procédez à la fixation au mur qu'après avoir vérifié son bon fonctionnement.

Avant la pose des carreaux, creusez une saignée dans le mur selon les cotes indiquées ci-dessus. Veuillez déterminer la profondeur réelle de la saignée en fonction de l'épaisseur des carreaux achetés.

Selon les emplacements des trous de la pièce encadrée (B), percez le mur dans la saignée. Enfoncez les chevilles expansibles (E) dans les trous, puis fixez la pièce encadrée (B) avec les vis autotaraudeuses (D).

- Diagram showing the connection of the wall-mounted unit (B) to the electrical cables (H) using the connector (H).

Connectez la pièce encadrée (B) aux câbles électriques pré-installés dans le mur à l'aide du connecteur (H).

- Diagram showing the installation of the rubber protection cover (Cache de protection en caoutchouc) over the wall-mounted unit (B).

Rebouchez avec du ciment pour recouvrir la pièce encadrée (B). Ne retirez pas le cache de protection en caoutchouc recouvrant la pièce encadrée (B) pendant cette opération.

- Unité : cm. Diagram showing the dimensions for drilling the wall: 2.3, 4.7, 17, 17, and Ø5.

Percez les carreaux selon les cotes du schéma, puis posez-les.

- Unité : cm. Diagram showing the installation of the rubber protection cover (Cache de protection en caoutchouc) over the wall-mounted unit (B) and the electrical cables (H). Dimensions: 4.8, 3.3, 2.5.

Une fois la pose des carreaux terminée, retirez le cache de protection en caoutchouc. Vérifiez que la partie exposée du mur correspond au schéma.

- Diagram showing the installation of the wall-mounted unit (B) and the electrical cables (H) using the rubber protection cover (Cache de protection en caoutchouc). Labels A, B, C, D, and E indicate the mounting points and the unit itself.

Installez les pieds de fixation (C) avec les vis autotaraudeuses (D) et les chevilles expansibles (E). Ensuite, connectez le corps principal du porte-serviettes (A) aux commandes de chauffage de la pièce encadrée.

- Diagram showing the installation of the wall-mounted unit (B) and the electrical cables (H) using the rubber protection cover (Cache de protection en caoutchouc). Labels A, B, C, D, E, F, and G indicate the mounting points and the unit itself.

Serrez les vis de blocage (F) avec la clé Allen (G). Effectuez un test de mise en marche. L'installation est terminée.

6. Nettoyage et entretien

- Avant le nettoyage : Coupez impérativement l'alimentation électrique ! Débranchez la prise et attendez que le produit refroidisse complètement.
- Nettoyage des surfaces :
 - Essuyez délicatement la surface du porte-serviettes (en particulier les barres et la zone du panneau de contrôle) avec un chiffon doux et humide (éventuellement imbibé d'une petite quantité de solution de détergent neutre) pour enlever la poussière, les traces d'eau ou les saletés.
 - Il est strictement interdit d'utiliser des nettoyants corrosifs (comme les acides ou bases forts), des abrasifs (comme les poudres récurantes), des tampons en acier, de l'alcool, de l'essence, etc., afin de ne pas endommager le revêtement ou les composants électroniques.
 - Ne jamais pulvériser ou rincer le produit directement avec de l'eau ! Évitez toute infiltration d'eau, en particulier au niveau du panneau de contrôle et de la connexion du cordon d'alimentation.
- Après le nettoyage : Séchez soigneusement toutes les parties avec un chiffon propre et sec.
- Vérification périodique : Contrôlez régulièrement la solidité de l'installation, l'état du cordon d'alimentation et l'aspect général du produit.
- En cas de non-utilisation prolongée : Il est recommandé de débrancher la prise, de nettoyer l'appareil et de le ranger une fois bien sec.

7. Foire aux questions (FAQ)

- **Q : Le porte-serviettes ne chauffe pas ?**
R : Vérifiez si la prise électrique est alimentée (testez avec un autre appareil) ; si la fiche est bien enfoncée ; si l'interrupteur d'alimentation (le cas échéant) est activé ; si le thermostat est correctement réglé ; si le fusible (le cas échéant) n'a pas fondu. Si le problème persiste après ces vérifications, veuillez contacter le service client.
- **Q : La température est insuffisante lors du chauffage ?**
R : Vérifiez si le réglage de température n'est pas trop bas ; si l'environnement n'est pas trop humide ou froid ; si les serviettes ne sont pas trop épaisses ou en trop grande quantité, ce qui pourrait entraver la dissipation de la chaleur. Essayez d'augmenter le réglage de température et assurez une bonne ventilation.
- **Q : La surface du produit est très chaude, est-ce normal ?**
R : En fonctionnement, une température élevée à la surface des éléments chauffants (particulièrement sur les réglages haute température) est normale. Ne pas toucher ! Cependant, la température globale du boîtier doit rester dans une plage acceptable (reportez-vous aux paramètres du produit). En cas de sensation de chaleur anormale, excessive, ou d'odeur suspecte, coupez immédiatement l'alimentation et contactez le service client.
- **Q : L'écran d'affichage ne s'allume pas ou présente des caractères incohérents ?**
R : Vérifiez la connexion électrique ; essayez un redémarrage après coupure de courant. Si le problème persiste, il peut s'agir d'une défaillance interne. Veuillez contacter le service client.

masalledebain.com

