



01 / PRECAUTIONS AVANT INSTALLATION




Ce produit a été inspecté et mis au point en usine pour un fonctionnement optimal. Veuillez ne pas le démonter.




Avant l'installation, purgez le réseau d'alimentation afin d'éliminer toute particule résiduelle (limaille, sable, impuretés) susceptible d'obstruer les composants internes du robinet.



02 / Outillage nécessaire



03 / Vérifications



	Nom	Quantité
1	corps	1
2	Manette	1
3	Set de fixation	2
4	Flexibles alimentation	2
5	Flexible de raccordement	2
6	Pièces détachées	1


Liste standard des accessoires :

Lorsque vous ouvrez l'emballage du produit, veuillez vérifier que les éléments qu'il contient correspondent à l'appareil et aux accessoires achetés. En cas d'incompatibilité, veuillez contacter notre entreprise ou notre distributeur.


Remarque :

1. Les accessoires sont susceptibles d'être modifiés sans préavis si ces modifications n'affectent pas l'utilisation.
2. L'apparence du produit dépend des objets physiques que vous recevez, et le schéma est uniquement à titre de référence.


04 / INSTALLATION




Diamètre des trous 35mm




Faites passer les pièces à travers




Fixez le au plan et serrez



Connectez le robinet et installez la poignée



Ensuite, installez l'alimentation en eau chaude et froide.




Dimensions du produit

05 / ENTRETIEN et NETTOYAGE

Pour conserver l'apparence du produit propre, brillant et performant, veuillez prendre soin du produit comme suit ;

1. Rincer à l'eau uniquement et sécher avec un chiffon doux en coton.
2. Utiliser un nettoyant pour vitres doux, liquide et incolore, pour éliminer les saletés et les dépôts calcaires, ou utiliser un produit de polissage sans effet abrasif.
3. N'utilisez pas de détergent abrasif, de produit à polir, de toile émeri, d'essuie-tout, de grattoir, etc.
4. N'utilisez pas de nettoyant acide, ni de nettoyant et de savon contenant des particules insolubles, etc.
5. Lors de l'utilisation, des impuretés peuvent s'accumuler dans le mousseur et ralentir l'écoulement de l'eau. Le mousseur peut être dévissé, rincé à l'eau, puis remis en place.



Pour éviter tout colmatage, veuillez retirer le mousseur et le nettoyer régulièrement.