





Guide d'installation Mitigeur Lavabo



1 Installation

- Après avoir ouvert l'emballage du produit, vérifiez la présence de toutes les pièces dans la liste des pièces standard. Si des pièces sont manquantes, veuillez contacter immédiatement votre revendeur local.
- L'évier que vous achetez doit être compatible avec les dimensions d'installation de base de ce produit.
- La cartouche du robinet, située dans le corps principal, a été calibrée en usine. Son démontage est déconseillé.
- Le raccordement de l'eau chaude doit être marqué d'une étiquette ou d'un anneau rouge, et celui de l'eau froide d'une étiquette ou d'un anneau bleu. Si les raccordements d'eau chaude et d'eau froide sont inversés, les repères rouge et bleu sur la poignée du robinet seront à l'opposé de la température réelle de l'eau. Par conséquent, vérifiez que les raccordements d'eau chaude et d'eau froide sont corrects avant d'ouvrir l'arrivée d'eau.
- Avant d'installer le robinet, rincez les conduites d'eau pré-encastrées pour éliminer toute saleté ou sédiment afin d'éviter toute obstruction et d'assurer un écoulement fluide de l'eau.
- Après l'installation, vérifiez l'étanchéité de tous les joints et raccords.
- Exigences de pression d'eau d'entrée : 3.5 bars (y compris la pression de l'eau froide).



Conseils :

Il est recommandé d'installer le robinet après avoir soigneusement nettoyé la maison.

Suggestion : Si le robinet est situé dans un environnement hautement corrosif, nettoyez-le fréquemment pour préserver sa durée de vie.


Outils recommandés



•Téflon




•Clé six pans





• tournevis plat
• tournevis cruciforme

2 inclus




NO.	NOM	Quantity
1	CORPS	1
2	Alimentation bec	1
3	Pierre de gravité	1
4	Manuel	1



3 Schéma





4 Installation Steps



1
Avant l'installation, assurez-vous qu'un trou de **35 à 40 mm** de diamètre est présent sur le lavabo. Retirez complètement le kit de fixation. Insérez le corps du robinet dans le trou. Placez le joint torique sous le robinet avant de l'insérer dans le trou.

2
En suivant les étapes de démontage, vissez le kit de fixation du fond du lavabo sur la base d'installation du robinet.

3
Serrez d'abord le contre-écrou à la main, puis utilisez un tournevis cruciforme pour serrer la vis cruciforme sur le contre-écrou pour plus de sécurité.




4
Raccordez les tuyaux d'arrivée d'eau froide et chaude aux vannes correspondantes.

5
Fixez le tuyau extractible au tuyau d'eau de mélange, puis installez la boule de gravité à l'endroit prévu sur le tuyau.


Distributeur de savon Instructions d'installation

Le bec du robinet est rétractable et peut être retiré en cas de besoin.




Tournez la poignée vers l'avant, en commençant par l'eau froide, puis l'eau tiède, et tournez à 90 degrés pour l'eau chaude complète.

Remarque : veuillez ne pas ouvrir complètement le robinet pour éviter les brûlures.



The faucet head can be rotated 360 degrees.
When the water comes out upwards, it can be used for hands-free rinsing.



When the digital display and light bar are not lit, charging is required.


The pull-out head has a Type-C charging port on the bottom. It can be charged with a power bank. Or the pull-out head can also be removed for easier charging.

When charging: The indicator light of the Type-C charging port turns red, and it turns green when charging is complete.

7 Entretien et maintenance des robinets

a. Pour garder la surface du robinet brillante et propre, veuillez nettoyer le robinet régulièrement :

1. Lavez le robinet à l'eau claire et séchez-le avec un chiffon doux en coton.
2. Évitez d'utiliser des poudres de nettoyage, des poudres à polir, des détergents abrasifs ou des brosses en nylon, car ils pourraient rayer et corroder le produit.
3. N'utilisez pas de produits de nettoyage acides pour nettoyer le robinet, car cela pourrait provoquer une corrosion de sa surface. En cas de contact avec des agents acides nocifs, rincez-le immédiatement à l'eau.



b. Si vous devez effectuer un nettoyage en profondeur, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Utilisez de l'eau propre et un chiffon doux pour éliminer autant de saletés que possible.
2. Utilisez l'un des produits nettoyants suivants pour éliminer les saletés :
Nettoyant liquide doux
Nettoyant pour vitres incolore, non abrasif et entièrement soluble (selon les instructions)
Lustre liquide non abrasif
3. Après le nettoyage, rincez à l'eau claire et essuyez avec un coton doux.

