

VÉRIFICATION FLEXIBLE


En cas de problème d'arrivée d'eau, de pression et de fuite, sur votre robinet il faut vérifier l'état des flexibles.


1. Vérifiez si les flexibles ne sont pas obstrués :



Si le flexible est obstrué l'eau ne pourra pas alimenter votre robinet.


2. Vérifiez l'état des joints :





Si les joints ne sont pas en bon état, il y aura des fuites plus ou moins importantes.

3. Vérifiez l'état général du flexible :



Si votre flexible est plié et endommagé cela peut entraîner des pertes de pression, des problèmes de température (équilibre des pressions imparfait) voire des fuites plus ou moins importantes.

Si le problème persiste malgré vos vérifications veuillez contacter le service après vente via le service commercial.