

Ouverture de porte et compensation, porte PRISMA

Receveur	Compensation	Ouverture
70	66-69	45
75	71-74	50
80	76-79	55
85	81-84	58
90	87-89	63
95	91-94	68