

Meuble noyer 120 cm Rive Gauche


- Veuillez vérifier l'emballage de votre produit pour vous assurer que tous les éléments sont bien inclus. Si des pièces manquent, veuillez contacter immédiatement votre revendeur local.

- Ne laissez aucun objet pointu entrer en contact avec le meuble, car il rayera la surface.


- Une exposition continue et prolongée à la lumière directe du soleil peut provoquer une décoloration du bois.

- Ne placez aucun appareil chaud directement sur ou à proximité du meuble.


- Les surfaces en bois ne doivent être nettoyées qu'avec des produits d'entretien du bois tels que de l'eau savonneuse ou de la cire pour meubles.



Éléments principaux




Meuble principal



Structure pieds en acier inoxydable





Installation



Outils nécessaires à l'installation



Éléments fournis pour l'installation



ATTENTION!

Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir à la suite de la chute de meubles. Pour éviter que ce meuble ne tombe, il doit être fixé au mur à l'aide des éléments fournis.