Toilettes intelligentes

Manuel de l’ utilisateur



Table des Matières

1.Sécurité et précautions ---------- 2
2.Liste des fonctions ---------- 3
2-1 Fonction de lavage ---------- 3
2-2 Fonction pratique ---------- 3
2-3 Couvercle et siège automatique ---------- 3
3.Structure et nom du produi ---------- 4
4.Instructions de fonctionnement de base ---------- 4
4-1 Panneau d' affichage ---------- 4
4-2 Bouton ---------- 4
5. Télécommande ---------- 5~6
6.Instructions d' installation ---------- 7~9
6-1 Installation Environnement ---------- 7
6-2 Installation des toilettes ---------- 7
6-3 Installation des toilettes intelligentes ---------- 8
6-4 Installation des conduites d' eaux ---------- 9
6-5 Installation de la télécommande ---------- 9
7.1ere mise en service ---------- 9
8. Entretien quotidien ---------- 9
8-1 Démontage du couvercle supérieur ---------- 9
8-2 Nettoyer le couvercle supérieur et la cuvette de toilette ---- 9
9. Instructions de stérilisation UV ----------10
10.Instructions d' utilisation des bulles ---------- 10
11 Accessoires ---------- 10
12. Fiche de spécifications ---------- 11

1 Sécurité et précautions

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l' installation et suivre strictement les instructions. Après lecture, conserver ce manuel à un endroit bien en vue. Afin d' éviter les blessures et les dommages matériels aux les autres, veuillez respecter strictement les consignes de sécurité. Veuillez suivre les consignes de sécurité ci-dessous.

ATTENTION : BIEN RESPECTER LES CONSIGNES QUI SUIVENT

⚠ FORBADE

⚠ Les cigarettes allumées et autres objets brûlants ne doivent pas être mis dans la cuvette de toilette, sinon ils peuvent causer un incendie.

1.Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit par vous-même, sinon il peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
2.Ne pas verser d' eau ou de détergent sur le corps ou la fiche, sinon cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
3.N' utilisez pas les mains mouillées pour brancher ou débrancher la prise, sinon vous risquez d' avoir un choc électrique.
4.N' utilisez pas d' autres appareils électriques dans la même prise.on the body.
5.N' utilisez pas de rallonges électriques ou de prises de courant instables desserrées, ce qui peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
6. Si le cordon d' alimentation est endommagé, pour éviter tout danger, il doit être remplacé par le fabricant, ou un professionnel d' un département similaire.
7.Ce produit est un appareil électrique et ne doit pas être exposé à l' eau. Ne pas vaporiser d' urine ou d' autres liquides.

Retirez la fiche d' alimentation lorsqu' il y a du tonnerre. Ne placez pas le produit là où il pourrait tomber ou être tiré dans la baignoire ou le lavabo. Ne pas mettre le produit dans de l' eau ou d' autres liquides. Ne pas toucher les produits qui sont tombés dans l' eau ou sont immergés dans l' eau. Débranchez immédiatement la fiche d' alimentation. S' il vous plaît ne pas se tenir debout sur une toilette en céramique.
Les toilettes doivent être munies de boulons d' ancrage. Ne pas utiliser d' eau autre que l' eau du robinet, sinon cela pourrait causer une inflammation de la peau et d' autres problèmes.

⚠ MUST BE OBEYED

⚠ Les cigarettes allumées et autres objets brûlants ne doivent pas être mis dans la cuvette de toilette, sinon ils peuvent causer un incendie.

Veuillez ne pas laisser les rayons du soleil se diriger sur le toilette intelligent, afin d' éviter la décoloration du produit et affecter l' effet de réception de la télécommande.
Ce toilette est doté d' une cuvette et couvercle à fonction de ralentissement, s' il vous plaît ne pas appuyer fort pour ne pas endommager le dispositif de ralentissement.
Ne pas appliquer de force ou d' impact. Ne pas se tenir sur la bague du couvercle.

Ne pas placer d' objets lourds. N' utilisez d' essence, de lotions et de détergents, de pesticides nettoyants pour toilettes et poils durs pour nettoyer ce produit.
Veuillez cesser d' utiliser et couper l' alimentation électrique immédiatement lorsque le fonctionnement du produit est anormal ou défectueux, et contacter le prestataire de services à temps.

2 Liste des fonctions

2-1 Fonction de lavage

Lavage des fesses	La buse vaporise de l' eau chaude avec des bulles pour nettoyer la saleté sur la fesse.
Lavage des femmes	La buse pulvérise plusieurs jets d' eau chaude avec des bulles douces, qui sont spécialement conçues pour le nettoyage quotidien des femmes, et préviennent efficacement les infections de contact.
Lavage des enfants	La buse pulvérise de multiples jets d' eau chaude douce, spécialement conçus pour la peau délicate des enfants.
Position de la buse de lavage	Selon les utilisateurs, les positions de la buse peuvent être ajustées, il y a 5 vitesses au total.
Pression de l' eau	Selon différentes expériences d' utilisation, les pressions d' eau peuvent être ajustées, il y a 5 vitesses au total.
Lavage de buse	La buse se déplace pour élargir la plage de lavage et augmenter l' effet de nettoyage.
Massage chaud et froid	Le lavage à chaud et à froid en alternance est bon pour la circulation sanguine.
Massage puissant	Le débit d' air et le débit d' eau changent alternativement pour améliorer l' effet d' impact fort et faible.
Chauffage à température constant	La température de l' eau, du siège et de l' air ont un chauffage constant.

2-2. Fonctions pratiques

Siège chauffant	La température du siège est chauffée à une température appropriée, apportant une assise douce.Il y a 5 niveaux de température.
Séchage à l' air	Souffle l' air chaud confortable, le rendant rafraîchissant et confortable après le lavage.
ISiège à induction	Juge intelligemment si l' utilisateur est assis ou non, et empêche le mauvais fonctionnement.
Abattant avec frein de chute	La lunette et le couvercle sont équipés d' un dispositif tampon amortisseur pour chute, assurant une ouverture et une fermeture douces.
Auto-nettoyage de la buse	La buse est automatiquement nettoyée avant et après le lavage pour assurer la propreté de la buse et la fraîcheur de l' eau de lavage.
Affichage intelli-gent	Affiche intelligemment les paramètres clés tels que la température de l' eau et la température du siège,et donne les indications sur les fonctions en cours.
Lumière douce	même si la lumière n' est pas allumée la nuit, le toilette intelligent peut émettre de la lumière douce, vous permettant de l' utiliser facilement.
Économie d' énergie	La température du siège est automatiquement rétablie en position assise, il n' y a pas de conflit entre le mode d' économie d' énergie et le mode d' utilisation.
Molette de contrôle	Smart bouton émettent des lumières colorées, Appuyez sur le bouton pour avoir une solution de nettoyage intelligent.
Chasse d' eau automatique	Procédé de toilette intelligent chasse d' eau automatique sans opération manuelle.

2-3. Couvercle et siège automatique

Capteur de présence	Un capteur de présence est présent dans le toilette intelligent, qui peut juger automatiquement de quelle manière doit être utilisé le toilette, et gère l' ouverture ou la fermeture du couvercle / siège ainsi que le rinçage.
Induction au pied	Ce toilette intelligent possède un capteur de pied. Utiliser le pied pour ouvrir le couvercle ou le siège, ce qui est pratique et rapide.
Ouverture automatique de l' abattantt	Lorsque les gens s' approchent, l' abattant s' ouvre automatiquement.
Fermeture automatique de l' abattant	Lorsque vous quittez le toilette intelligent après l' avoir utilisé, l' abattant sera fermé et la chasse d' eau automatiquement déclenchée.
Ouvrir/fermer l' abattant à la main	Tirer légèrement sur l' abattant ou le couvercle, il reprendra complètement et automatiquement la position fermée.
Réglage de la distance de détection de présence	Selon la dimension de la pièce, différentes distances de détection peuvent être ajustées

Note : Différents modèles et configurations sont proposés, leurs fonctions sont différentes. Veuillez vous référer au modèle actuel.

3 Structure et nom du produit



4 Instructions de fonctionnement de base

4-1. Panneau d' affichage



4-2. Bouton

Lavage pour les femmes:Rotation arrière (rotation sens antihoraire) Buse lavage auto-nettoyant pour femmes pendant 2 minutes séchage pendant 3 minutes arrêt. Commutation de lavage fixe et lavage mobile en tournant dans le sens antihoraire.

Arrêter le séchage : Lorsque quelqu' un s' asseoit les fonctions sont activées, appuyez sur le bouton pour arrêter la fonction. Lorsque quelqu' un est assis que les fonctions ne sont pas activés, appuyez sur le bouton pour démarrer le séchage. Lorsque le toilette intelligent est hors tension, appuyez sur bouton pour rincer .

Lavage des fesses:Rotation vers l' avant (rotation sens horaire) fonction autonettoyante avec buse lavage pendant 2 minutes séchage pendant 3 minutes arrêt. Commutation lavage fixe et lavage mobile par rotation Horloges.

Indication du rétroéclairage du bouton:Couleur bleue pour lavage des fesses, lavage des enfants, chaud massage froid et entièrement automatique fonctions. Couleur pourpre pour le lavage des femmes.Couleur rouge pour le séchage. Lorsqu' on s' assoit couleur verte, et quand personne n' est assis, il est de couleur blanche.

5 Télécommande

1) Rinçage :
Démarrer la fonction de rinçage.

3) Auto/Bubble:
Pression courte pour une fonction entièrement automatique,Longue pression pour fonction mousse bulle.

2) couvercle :
Ouvrir ou fermer le couvercle .
Siège : Siège ouvert ou fermé.
3) Auto/Bubble :

4) Position de la buse : Au total 5 positions de la buse sont réglables.

6) Bidet/bébé:
Appui court pour commencer le lavage féminin.Appuyer longuement pour démarrer la fonction bébé.

7) Arrêt/séchage:
Lorsqu' on est assis, faire un appui court pour commencer à sécher.appuyer à nouveau pour arrêter.Si d' autres fonctions lavages sont actionnées, faire un appui court pour les arrêter.

5) Massage:
Pendant le lavage des fesses ou des femmes, appuyez sur « Massage ».bouton pour traiter le lavage de massage avec l' alternative eau chaude et froide.



8) Température de l' eau:
Température de l' eau comprise 1re cycle (34 °C), 2e cycle 37 °C, 3e cycle (40 °C).

10) Température des sièges:
Température du siège comprise 1re cycle (34 °C), 2e cycle 37 °C, 3e cycle (40 °C).

12) Pression de l' eau:
Pression d' eau 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle.

13) Lavage des fesses /Bébé:
Appuyer brièvement pour démarrer le lavage des fesses Appui long pour actionner la fonction bébé.

9) Température de séchage:
Température de l' air de séchage inclus 1er cycle (40 °C), 2e (45 °C), 3e (50 °C).

14) Lumière:
Allumez ou éteignez la veilleuse.

11) Économisez de l' énergie : un appui bref active le mode de économique.

Fonction moussante : La fonction de moussage est terminée lorsqu' une personne est assise après une période d' activation de 15 seconde d' activation de 15 secondes. L' activation de la mousse est stoppée si une autre fonction est sélectionnée. Lorsque personne n' est assis, un appui long sur l' économiseur énergie active la fonction mousse après un bip long, un appui bref stoppe la fonction

Fonction détection : Dès qu' une personne s' approche , le toilette intelligent la détecte et ouvre automatiquement l' abattant et le couvercle ne se fermera jamais tant qu' un utilisateur est détecté.Réglage de la distance de détection : presser le bouton de massage chaud et froid sur la télécommande pour ajuster la distance de détection et juger la vitesse en fonction du bip rapide émis Quand il y a une fonction détection de présence, quand la personne est près du capteur de présence un deuxième pression ou bouton de commande à distance le siège s' ouvre (télécommande bouton se l' abattant est fermé) . Le troisième contrôle du pied ou depuis la télécommande en appuyant sur le bouton, l' abattant est fermé automatiquement fermer l' ID et rince l' eau 2mn après que la personne s' éloigne.

Modèles sans capteur de présence : Utiliser le bouton rond latéral, la télécommande ou le bouton au pied pour activer les fonctions .

FONCTION PURIFICATION D' AIR : Si aucun signal n' est détecté pendant 5mn l' appareil se met en veille. Dès qu' un mouvement est détecté et qu' une fonction est sélectionnée, la purification d' air est réactivée.

FONCTION CHASSE D' EAU : Plusieurs méthodes possibles : activation manuelle par le boutons de la télécommande , en fermant le couvercle ou en quittant le toilette . La durée de la chasse peut être ajustée plus ou moins longue .
L' ajustement se fait en mode veille :
Faire un appui long sur le bouton de la température de l' eau . d' ouverture de l' abattant sur la télécommande . L' abattant s' ouvre & commence à chronométrer. Après 2mn, l' abattant se ferme automatiquement & le wc se rince automatiquement . S' il y a un rinçage dans les 2 minutes , le couvercle se fermera automatiquement après 2 minutes et la cuvette ne sera pas automatiquement rincée

6 Instructions d’ installation

Precautions

Ce produit est uniquement pour 110 V ou 220 V (vérifier la tension sur l’ étiquette signalétique).
Il ne doit pas être connecté à l’ alimentation avant qu’ il ne soit complètement installé.
⚠S’ il vous plaît merci d’ éviter tout choc sur la céramique pour éviter les fuites d’ eau.
⚠Veuillez ne pas jeter de journaux, de blocs à langer, de serviettes hygiéniques pour femmes et d’ autres objets ode ce type dans les toilettes.
⚠Assurez-vous de brancher le fil de terre. S’ il n’ y a pas de de mise à la terre, veuillez vous adresser à un profes \ sionnel .
⚠En ce qui concerne les appareils à eau raccordés par des flexibles amovibles, ils doivent être remplacés par de nouveaux flexibles.
Les anciens flexibles ne peuvent pas être réutilisés. En hiver, n’ oubliez pas de fermer les fenêtres est s’ assurer que la température intérieure est supérieure à 0 °C.

6-1. Installation Environnement

Laisser suffisamment d'espace comme indiqué.
* La distance standard entre le tuyau d’égout et le mur est de 305 mm ou 400 mm.
* La position de la vanne d’angle d’eau doit être à une hauteur d’au moins 150 mm du sol.
* La prise de courant doit être à moins de 1,2 mètres de la toilette intelligente. La prise de courant doit être reliée à la terre.
* Assurez-vous que la porte de la salle de bain ne touche pas le toilette intelligent



6-2. Installation des toilettes



1-Couper le tuyau d’ é gout qui est plus haut que le sol et maintenir 3 ~ 5 cm.



2-Poser la bride sur les eaux us é es du sol out let et appuyer fermement dessus.



3- Deux personnes se tiennent s é par é ment à gauche et à droite du toilette intelligente. lever la toilette intelligente avec soin (ne pas la poser à mi-chemin pour é viter d’ é craser l’ anneau de bride), aligner le bas de la toilette pour presser la colle, posez-le lentement.
Appuyez sur la toilette intelligente avec la force appropri é e pour la faire coller fermement avec la colle.



4- Peindre le colle qui d é borde du à la main. S’ il n’ y a pas de d é bordement, appliquer le colle à nouveau et le peindre pour un cercle complet, sinon, les bact é ries peuvent prolif é rer.

6 Installation des toilettes intelligentes

6-3.Installation of smart toilet

■ Outils requis



■ Vue esquisse



Avertir

La prise électrique doit suivre la règle ci-dessous :

* La fiche doit être proche du produit pour faciliter l'installation et le démontage.
* La prise et les toilettes doivent rester à l'écart des endroits où les éclaboussures sont faciles.
* Suggérez d'utiliser la prise étanche et de ne pas utiliser le modèle portable.
* Installez et utilisez le produit correctement, sinon vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie..

Étape 1

Dessinez la ligne centrale transversale sur le trou de sortie sur le mur Traverser la ligne médiane.



Étape 2

Installez la vanne d'admission sur le mur.



Étape 3

Ouvrez la vanne d'admission et testez la pression de l'eau avec un sac de test.



Étape 4

Ouvrez la vanne d'entrée et vidangez pendant 2 à 3 minutes pour éliminer les impuretés à l'intérieur du tuyau d'eau.



Étape 5

Installez fermement le tuyau à bride sur le tuyau de sortie des toilettes.



Étape 6

Placez le tuyau à bride dans le trou de sortie et ajustez bien la direction et le niveau des toilettes.



Étape 7

Apply mould proof sealant evenly between the bottom edge of toilet and ground .
Plug in power and open the valve slowly after the sealant solidify .
Adjust the water pressure to be 7.5 kgs and check the tightness for each connection.



AVERTISSEMENT

* Les raccords sont testés bien avant expédition, ne les démontez pas vous-même.
* Ne remplacez pas les raccords et les tuyaux que nous fournissons
* La base manuelle sur le dernier produit.Nous nous réservons le droit de modifier le contenu sans préavis

6 Instructions d’ installation

6-4.Installation des conduites d’eaux

1. Connecter le filtre à la vanne d'angle, puis connecter le flexible au port du filtre, veiller à y mettre une rondelle plate.
Et connecter le flexible blanc correspondant à la fonction lavage
2. Ouvrir la vanne d'angle pour passer l'eau et vérifier visuellement s'il n'y a pas d'infiltration ou de fuite d'eau dans chaque raccordement.
Bien s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant l'essai.



6-5.installation de la télécommande

1. Détacher l’autocollant du support du ruban adhésif , s’assurer que la surface ou vous souhaitez la coller est propre et sèche .

⚠ 2.Mettez la télécommande sur le support.Détacher l’étiquette de protection de la télécommande.

7 1ere mise en route

1.Ouvrir la vanne et vérifier qu’ il n’ y a pas de fuite d’ eau à la connexion du tuyau d’ eau.
2.Branchez l’ alimentation, la machine fera un "bip" sonore, et il effectuera détection de mise sous tension.
3.Fonctions de vérification : Selon l’ utilisation de base, vérifier les fonctions dans 2 conditions inclus assis et non assis.



8 Entretien quotidien

Remarque : Avant de nettoyer et d’ entretenir le produit, assurez-vous de couper l’ alimentation électrique et la source d’ eau.



PLUG OUT



SHUT OFF VAVLE

8-1. Démontage du couvercle supérieur

*En appuyant sur le bouton latéral pour soulever le capot supérieur, le capot se désengage de la toilette.
*Ne retournez pas ce produit, il risque d’ endommager le produit ou de causer un incendie.

8-2.Nettoyer le couvercle supérieur et la cuvette de toilette

Essuyez-le avec un chiffon doux et humide après l’ avoir essoré, si nécessaire, essuyez-le avec un chiffon imbibé de détergent neutre de cuisine, puis l’ essuyer avec un chiffon humide.
*Remarque : Ne pas le laver directement à l’ eau et veiller à le sécher avec un chiffon doux après le nettoyage.
Nettoyage de la céramique :
Utilisez un chiffon doux et humide pour essorer puis frotter. Lorsque la saleté sur la céramique est grave, vous pouvez utiliser un étergent spécial pour la céramique pour nettoyer la saleté, mais vous devez le laver avec de l’ eau propre et sécher la céramique.
*Remarque : Lorsque vous nettoyez des céramiques, veuillez ne pas utiliser de détergents à base de chlore ou de détergents acides.

9 Instructions de stérilisation UV

Stérilisation UV du modèle manuel de démarrage :
Appuyez longuement sur le bouton « Seat Temp » de la télécommande pour démarrer la fonction UV. Vous devez fermer manuellement le couvercle avant de commencer.
Lorsque les rayons UV fonctionnent, appuyez sur le bouton « Température du siège » pour arrêter la stérilisation aux rayons UV.

Stérilisation UV automatique du modèle automatique :
La fonction de stérilisation est automatiquement activée lorsque le couvercle est fermé, la fonction de stérilisation est automatiquement et s'arrête lorsque le capot est ouvert.

Désactiver la fonction de stérilisation automatique :
Lorsque la toilette intelligente est hors tension, appuyez brièvement sur le bouton « lumière » de la télécommande pour activer/désactiver la fonction stérilisation UV automatique

10 Instructions d' utilisation des bulles

Préparations pour l'utilisation des bulles de mousse : Dévissez le bouchon de la bouteille à bulles, détachez l'autocollant et insérez les tubes et bouchon à vis.
1. 1. Mousse manuelle : appuyez longuement sur le bouton « Bubble » de la télécommande pendant 5 secondes pour activer la fonction mousse. (Lors de la première opération, il doit fonctionner 2 à 3 fois pour que le liquide mousse pénètre complètement dans la machine).
2: Mousse automatique : appuyez longuement sur le bouton « Économie d'énergie » de la télécommande pendant 5 secondes. La mousse automatique s'allume lorsque quelqu'un est assis. Un bip court signifie que le système Auto Foaming est arrêté lorsque quelqu'un est assis.

11 Accessoires



Remote control X1



Battery for remote control X2



Backup battery for flushing X1



User manual X1



Wax ring X1



Valve X1

12 Fiche de spécifications

Product Name	Smart Toilet
Rated Voltage and Frequency	220V 50Hz (as per actual country)
Rated Power	1300w
Water flush volume	5L
Working temperature	5-40℃
Water heating type	Instant
Minimum water Pressure	>0.06MPa , water flow >20L/min
Water pressure range	0.06MPa ~0.75 MPa
Water temperature	4 grades (Room temperature to 40℃)
Air temperature	4 grades (Room temperature to 50℃)
Seat temperature	4 grades (Room temperature to 40℃)
Water proof grade	IPX4

* La puissance nominale est basée sur la température de l'eau d'entrée 15+/- 2 sortie eau chauffée 40 , débit d'eau 650ml/min.

Remarque : En raison de l’ amélioration du produit et de la mise à jour technique, les paramètres peuvent changer,veuillez vous référer au produit réel sans préavis.

• Rappel : Les toilettes intelligentes peuvent être utilisées (p. ex., réglage de la température, etc.) une fois assis seulement, différents modèles et configurations, leurs fonctions peuvent être différentes, veuillez vous référer aux fonctions selon les achats réels.

• Les informations contenues dans ce manuel ont été soigneusement vérifiées et s’ efforcent d’ être exactes. S’ il y a des erreurs qui peuvent être causées par des erreurs d’ impression, l’ entreprise ne sera pas responsable pour les conséquences qui en découlent.

• Le droit d’ interprétation final de ce manuel appartient à l’ entreprise, et il est soumis à changement sans préavis.