



Toilette intelligente

Manuel d'instructions (Version céramique suspendue V1.0)



Remarque : Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation.

Veuillez observer les avertissements et précautions marqués dans le manuel du produit.

Spécifications du produit

Nom		
Alimentation nominale		CA 110 V 50/60 Hz
Puissance nominale		1200W température ambiante 25C, température de l'eau d'entrée 15 °C, pression dynamique de l'eau d'entrée 0.2MPa, fonction de lavage des femmes , débit de nettoyage 670mL/min, température de l'eau, température du siège, pression de l'eau réglée à la vitesse maximale
Puissance maximale		1250 W (la température de l'eau d'entrée est de 1 °C, la pression d'eau d'entrée est de 0,2 MPa et la température du flux est réglée au maximum)
Longueur du câble		1,5 m
Pression d'eau applicable		Pression d'eau minimale : 0,08 MPa (en flux), pression d'eau maximale : 0,75 MPa (à l'arrêt)
Température ambiante d'utilisation		3~40°C
Dimensions du produit		600x375x365 mm
Méthode de rinçage		rincage
Télécommande		Télécommande Bluetooth ou RF
Appareil de nettoyage	Volume d'eau pour le lavage des hanches	Environ 640 ml/min au maximum (lorsque la pression d'eau est de 0,2 MPa, cinq vitesses sont réglables)
	Volume d'eau de nettoyage pour les femmes	Le maximum est de 670 ml/min (lorsque la pression d'eau est de 0,2 MPa, cinq vitesses sont réglables)
	Volume d'eau pour le lavage des enfants	Environ 670 ml/min au maximum (lorsque la pression d'eau est de 0,2 MPa)
	Méthode de nettoyage	Boule de bulles douce
	Contrôle de la température de l'eau	5 vitesses réglables (température ambiante, environ 34 °C, 36°C, 38°C, 40°C) et dispose d'une fonction de massage chaud et froid.
	Contrôle de la pression d'eau	Lavage des hanches, lavage pour femmes avec 5 vitesses réglables, pression d'eau douce non réglable.
	Contrôle de la position du buse	Cinq vitesses réglables et avec la fonction de massage à l'oscillation
	Puissance du chauffage	1200 W
	Mode de chauffage	Rincage instantané d'eau chaude ou tiède n'est pas limité par la température de l'eau chaude disponible pendant le lavage.
	Dispositif de sécurité	Capteur de température de l'eau, blocage en cas d'excès de chaleur, fusible thermique, capteur de débit, interrupteur de température
Appareil de séchage	Contrôle de la température de séchage	Cinq vitesses réglables (température ambiante, environ 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C)
	Puissance du chauffage	350 W
	Dispositif de sécurité	Protection contre le rotor verrouillé, capteur de température ambiante, protection contre la surchauffe, fusible thermique, retour de courant du ventilateur
Appareil de bracelet de siège	Contrôle de la température du siège	Cinq vitesses réglables (température ambiante, environ 34 °C, 36 °C, 38 °C, 40 °C), économie d'énergie automatique : environ 30 °C
	Puissance du chauffage	40 W
	Dispositif de sécurité	Capteur de température du siège, fusible de température
	Appareil de stockage temporaire	Descendre lentement mécanique hydraulique Amortissement électrique multifonctionnel (limité aux produits avec couvercle de levage automatique/tour)
Désinfection	Méthode de désodorisation	Technologie de déodorisation par catalyseur
Norme d'application		GB4706.1-2005 GB4706.53-2008

Méthode d'installation

Installation du télécommande

1. Retirez le ruban protecteur de la bande en mousse sur l'arrière du support et collez-le sur la surface de carreaux secs sélectionnés.
2. Placer le télécommande sur l'armoire.




Veuillez coller un film protecteur sur la surface ouverte lors de l'utilisation.

Fonctionnement initial

1. Ouvrez la vanne à angle pour l'alimentation en eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau au joint du tuyau d'approvisionnement ;
2. Brancher le connecteur d'alimentation sur la source d'alimentation de 110 V, et cette machine fera un bip, et l'appareil sera testé pour une réinitialisation après activation ;
3. Confirmer la fonction

Selon la méthode d'utilisation de base, teste les fonctions de l'appareil en deux états : assis et non assis.



Entretien régulier

Attention : Avant de nettoyer et d'entretenir le produit, assurez-vous de couper l'alimentation électrique et l'eau du toilette intelligent.



Dissocier l'alimentation électrique






Désactivez l'origine d'eau

Liste des fonctions

Fonctions spéciales	Anneau de siège isolant	La température du bracelet de siège est chauffée à la température appropriée, ce qui procure une sensation douce lors du siège et d'une réduction de la chaleur. Il y a cinq niveaux de température.
	Séchage à l'air chaud	Souffler un vent chaud confortable pour le rendre rafraîchissant et agréable après le nettoyage.
	Désinfection automatique	La technologie de catalyseur froid est adoptée pour traiter automatiquement les odeurs particulières et purifier l'air.
	Anneau de siège à induction	Jugement intelligent de la présence ou non du utilisateur assis pour éviter des opérations incorrectes.
	Descendre lentement silencieusement	Les anneaux et les couvercles sont contrôlés par des vannes régulateurs spécifiques pour contrôler la pression interne, garantissant une ouverture douce et éliminant le bruit.
	Nettoyage automatique de la buse	Nettoyage automatique du buse avant et après le nettoyage pour garantir la propreté de la buse et l'hydratation fraîche de la circulation d'eau de nettoyage.
	Affichage intelligent	Affichage intelligent de la température d'eau, de la température du siège et d'autres paramètres clés, compréhension rapide de l'état actuel, mais aussi beau et génereux, riche en technologie.
	Éclairage doux	Même si vous ne mettez pas l'éclairage la nuit, le toilette intelligent peut émettre une lumière douce, afin que vous puissiez l'utiliser facilement.
	Économie d'énergie intelligente	Le siège rétablit automatiquement la température du bracelet de siège afin d'éviter tout conflit entre économie d'énergie et utilisation.
	Raccourcis clavier	Il y a des touches rapides sur le côté du toilette intelligent, qui peuvent être utilisées pour un nettoyage simple et d'autres opérations.
	Touche colorée	Le toilette intelligent est équipé d'un bouton à sept couleurs sur le côté, qui peut émettre des lumières bicolores et se tourner pour fonctionner la fonction de nettoyage de manière élégante.
	Rincage automatique	Décrit automatiquement si l'utilisateur souhaite rincer la situation d'eau. Il peut rincer sans intervention humaine.
Fonction de couvercle de porte en montée de luxe	Protection en mousse	Le module de protection en mousse produit une mousse parfumée qui possède des effets désodorisants, anti-éclaboussures et stérilisants. Spécialement conçu pour les modèles de protection en mousse.
	Induction à micro-ondes	Le toiletteur intelligent est équipé d'un capteur à micro-ondes qui peut juger automatiquement lorsque les personnes entrent et sortent, et fournir la fonction de l'ouverture et du fermeture de l'interrupteur de vidange en temps réel.
	Sensibilité aux pieds	Le toiletteur intelligent fournit un contrôleur de détection des pieds, et la détection des pieds peut être utilisée pour ouvrir le couvercle du cercle, ce qui est pratique et rapide.
	Ouverture automatique du couvercle	Lorsque les personnes arrivent, le couvercle du siège s'ouvre automatiquement, ce qui reflète la personnalisation.
	Couvercle de fermeture automatique du bracelet	Laissez après avoir utilisé le toilette intelligent, et fermez automatiquement la couvercle de l'anneau et rincez.
	Couvre ouverture boucle fermée par sensation des pieds	Le toucher au pied peut ouvrir le couvercle du bouclier selon différents besoins.
	Couvre-boucle ouverte à distance	Le télécommande peut contrôler à distance la fonction de couvercle en boucle ouverte.
	Levez le couvercle de la bague à la main	Opérez légèrement le couvercle de la bague, et ce dernier complètera automatiquement les autres actions.
	Ajustement de la distance d'induction	Les différentes distances de détection peuvent être ajustées en fonction du taille de la toilette.
	Opération par application	Toutes les opérations et paramètres de fonctionnalités peuvent être effectués via l'application mobile.


Remarque : Certaines fonctions du manuel ne sont pas disponibles sur la machine spécifique sans préavis supplémentaire.

Structure et nom du produit




L'apparence et la fonction doivent être conformes à l'objet réel


Méthode d'installation




1☒ Installez le support de vidange sur la paroi



2. Placez le soudure de la bride sur le drainage du toilette, installez le toilette sur l'élément de fixation



3. Fixez le toilette au support de vidange



4☒Raccordez le tuyau d'entrée avec la vanne à angle, installation terminée

Attention

1☒L'installation physique peut différer de la description précédente

2, Vous pouvez consulter votre concessionnaire local ou l'acheteur pour des tutoriels d'installation détaillés

Méthode d'installation

1, Taille du produit et environnement d'installation

1. Environnement d'installation

Laissez un espace suffisant comme indiqué sur la figure


- *La position standard du tuyau de drainage par rapport au mur est de 305 ou 400 mm ;
- *Le robinet d'angle de l'alimentation en eau doit être au moins à 150 mm du sol ;
- *Le prise électrique doit être située à moins de 1,2 mètre de la machine.

Le prise électrique doit être équipée d'un fil de terre

*Veuillez vous assurer que le commutateur de porte ne touche pas le produit


2. Exigences de pression d'eau

0,08 MPa (en flux) ~ 0,75 MPa (à l'arrêt)




1, Taille du produit et environnement d'installation



Taille du support de vidange



Taille du toilette



Instructions de base



En sens horaire : Nettoyage des hanches ou nettoyage réciproque

En sens inverse : Nettoyage féminin ou nettoyage réciproque

Appuyez brièvement : Arrêter ou rincer lors de la sortie du siège, et arrêter ou sécher lors de l'atterrissage

Appuyez longuement : Allumer ou veille

Blanc : Allumage

Vert : Économie d'énergie


Cyan : S'asseoir

Bleu : Nettoyage des hanches et nettoyage d'aide à la défécation


Rose : Nettoyage féminin et nettoyage pour enfants

Rouge : Séchage

Instructions de base




Accessoires et outils




Télécommande



Batterie



Support de rinçage



Le petit télécommande

Toilette intelligente
Instruction manuel
(Version longue console VL0)



spécifications (incluant
la carte de garantie et le certificat)



vannes à angle

Les détails sont soumis à l'objet réel

Précautions avant l'installation

Un Ce produit est conçu pour une alimentation électrique de 220 V et ne doit pas être connecté à l'alimentation avant l'installation.

Veuillez ne pas frapper les céramiques avec la gravité pour éviter des dommages et des fuites d'eau

Veuillez ne pas jeter de papier journal, de couches en papier, des serviettes hygiéniques féminines ou d'autres objets facilement bouchés dans la toilette.

⚠ Connectez obligatoirement le fil de mise à la terre ; si aucune condition de mise à la terre n'est disponible, veuillez confier l'installation aux professionnels électriques.

Un, Pour les appareils d'approvisionnement en eau connectés par des groupes de tuyaux détachables, ils doivent être remplacés par de nouveaux groupes de tuyauterie et les anciens ne doivent pas être réutilisés. Ne pas utiliser dans un environnement inférieur à 0 °C.