

MANUEL D'INSTALLATION

Vasque à Poser — Instructions de Montage et d'Installation

OUTILS REQUIS

- Stylo / Crayon (pour le marquage)
- Perceuse (avec foret adapté)
- Mètre ruban
- Règle
- Clé plate / Clé à molette
- Niveau à bulle

ACCESSOIRES REQUIS

(À vous procurer séparément selon vos besoins)

Composant	Description / Rôle
Robinetterie	Mitigeur ou robinet de vasque adapté.
Flexibles d'eau	Tuyaux de raccordement d'eau chaude/froide.
Bonde de vidage	Bonde à associer au trou d'évacuation de la vasque.
Siphon & Évacuation	Tuyau d'évacuation pour eaux usées.
Silicone	Silicone de fixation de qualité anti-moisissure.

ÉTAPES DE MONTAGE

1 Traçage et Préparation

Placez la vasque sur le plan de travail à l'endroit désiré. Déterminez précisément sa position, puis marquez l'emplacement de l'évacuation à l'aide d'un feutre ou crayon. Prévoyez l'espace nécessaire pour le robinet et percez le trou d'évacuation avec un diamètre supérieur de **5 mm** par rapport au marquage effectué.

2 Perçage pour le Robinet

Percez le trou destiné au robinet en fonction des dimensions de la vasque et de la position d'évacuation retenue.

3 Fixation de la Vasque

Faites correspondre le trou d'évacuation de la vasque avec celui du plan de travail. Fixez et étanchéifiez la vasque à l'aide d'un joint en **silicone anti-moisissure** appliqué à sa base.

4 Installation de la Bonde et Évacuation

Conformément aux instructions fournies avec votre système de vidage, installez la bonde dans l'orifice d'évacuation de la vasque. Appliquez un cordon de silicone anti-moisissure tout autour de la collerette de la bonde. Raccordez ensuite le siphon / tuyau d'évacuation à la bonde, et insérez l'autre extrémité dans l'évacuation murale.

5 Installation du Robinet

Installez le robinet sur le plan de travail selon ses instructions spécifiques, puis raccordez l'autre extrémité des flexibles d'alimentation aux arrivées d'eau (chaude et froide).

Remarque importante : Les schémas et illustrations du guide d'origine sont donnés à titre indicatif uniquement. Veuillez toujours vous référer aux dimensions réelles de vos équipements achetés avant de procéder aux perçages définitifs.