



# Manuel d'installation de l'électrovanne




|              |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|
| Installation | ① | ② | ③ | ④ |
| Accessoires  |   |   |   |   |
| Installation | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| Accessoires  |   |   |   |   |


## Étapes d'installation.




1. Tout d'abord, serrez l'écrou sur la boîte blanche pour la fixer aux toilettes, comme indiqué sur la figure.




2. Installez le tuyau de sortie inférieur ③ à gauche, le tuyau d'entrée ⑥ au centre, et le tuyau de sortie supérieur ● à droite, comme indiqué sur la figure.




3. Après avoir monté le capteur manuel ⑤ sur le trou latéral, insérez la fiche rouge du capteur manuel dans la prise rouge de l'électrovanne, et insérez la fiche noire du capteur manuel dans la prise noire de l'électrovanne



4. Insérez le capteur de pied ④ dans le petit trou situé à l'avant du produit, en bas.



5. Tirez le fil noir du capteur de pied ④ par l'avant à travers le trou sous le capteur manuel, branchez la fiche noire du capteur de pied ④ dans la prise noire du capteur manuel ⑤, et branchez la fiche rouge du compartiment de batterie ③ dans la prise blanche du capteur manuel ⑤.



6. Préparez quatre piles AA et placez-les dans le compartiment de batterie, en faisant attention à ne pas installer les électrodes positives et négatives à l'envers.